



KEZELÉSI UTASÍTÁS ICR TÁVVEZÉRLŐ SRC, ICC, PRO-C VEZÉRLŐ AUTOMATÁKHOZ

Műszaki adatok: kiválasztható címek: 1–127
vezérelhető zónák: max. 48
öntözési időtartamok: 8 db 1–30 perces állítható be
hatótávolság: max. 3200 m szabad rálátás esetén
9 V-os alkáli elem
működési frekvencia: 27 MHz
kézi adó tápellátása: 4 db AA alkáli elem
vevő egység tápellátása: 24 V váltakozó feszültség a vezérlőből, 0,05 A áramfelvétel

Gyári beállítás: cím (kód): 0
zónák száma: 9
öntözési időtartam : 10 perc

Kábelkorbács bekötése

1. A mágnesszelephez vezető kábelek védőcsövét illesszen egy belső menetes T idomot, kb. 30 cm-rel a Hunter vezérlő alá. (A kábelkorbácsot a szabadba is ki lehet vezetni, ha a kábelvédő csövet kivezeti a falon, és ott teszi fel az idomot.)
2. A piros, fehér és kék vezetékeket a menetes furaton átdugva vezesse a vezérlő felé az 1. ábra szerint.
3. Csavarja be a kábelcsatlakozót a T idomba (vagy más megfelelő idomba) az 1. ábra szerint.
4. Kösse be a piros, fehér és kék vezetéket a kapcsolécsbe a 2. ábra szerint. (Piros az első AC pontra, a fehér a másik AC pontra a kék az R jelű pontra.)

Az öntözési időtartamok változtatása

1. Kapcsolja be a távvezérlőt (bármelyik gombot nyomja meg és tartsa lenyomva legalább 1 másodpercig). Az egész kijelző világít, majd megjelenik az aktív zóna jele.
2. Nyomja a MODE gombot, amíg a RUN TIME meg nem jelenik. A kijelző villog. Ha több mint 5 másodpercig nem nyomják meg a gombot, újra az aktív zónát mutatja.
3. A ↑ és a ↓ gombokkal változtassa meg a 8 féle beállítás bármelyikének időtartamát 1 –30 perc közötti hosszúságúra. Ez után ne nyúljon egyik gombhoz sem, a kijelző villogása megszűnik és újra az aktív zónát jelzi ki.

A cím (kód) megváltoztatása

A vevő és a távirányító ezen a címen kommunikál egymással.

A távirányító címének (kódjának) megváltoztatása

1. Kapcsolja be a távvezérlőt (bármelyik gombot nyomja meg és tartsa lenyomva legalább 1 másodpercig). Az egész kijelző világít, majd megjelenik az aktív zóna jele.
2. Nyomja meg a MODE gombot, amíg a ADDRESS meg nem jelenik. A kijelző villog.
3. Miközben a kijelző villog és mutatja a pillanatnyi öntözési időtartamot, nyomja meg az ON gombot, Az ADDRESS szó jelenik meg és a pillanatnyi cím villog. Ha több mint 5 másodpercig nem nyomják meg a gombot, újra az aktív zónát mutatja a kijelző.
4. A ↑ és a ↓ gombokkal változtassa meg a címet (kódot) 0 és 127 között. Ez után ne nyúljon egy gombhoz sem, a kijelző villogása megszűnik és újra az aktív zónát jelzi ki.

A vezérelhető zónák számának megváltoztatása

Ha több mint 9 zónát akar vezérelni, akkor meg kell változtatni a vezérelhető zónák maximális számát.

1. Kapcsolja be a távvezérlőt (bármelyik gombot nyomja le és tartsa lenyomva legalább 1 másodpercig). Az egész kijelző világít, majd megjelenik az aktív zóna jele.
2. Nyomja meg a MODE gombot, amíg a MAX STATION meg nem jelenik. A kijelző villog.
3. A ↑ és a ↓ gombokkal változtassa meg a vezérelhető zónák maximális számát a kívánt értékre. Ezután ne nyúljon egy gombhoz sem, a kijelző villogása megszűnik és újra az aktív zónát jelzi ki.
4. Az aktív beállítást így állíthatja az új maximális zónaszámra.

A vevőkészülék kódjának átállítása

A távvezérlőn beállított címet (kódot) a vevőkészüléknek meg kell tanulnia.

1. Tartsa lenyomva a vevőkészülék egyetlen gombját, miközben csatlakoztatja a vezérlőbe bekötött kábelkorbács csatlakozó aljzatába. Ez után a vevőkészülék 4-szer csipog.
2. Mihelyt a vevőkészülék csipog, eressze el a gombot.
3. Nyomja meg a távvezérlőn az ON vagy az OFF gombot.
4. A vevőkészülék ismét 4-szer csipog, ezzel jelzi, hogy megtanulta a távadóban lévő új címet, és ettől kezdve csak az erre a címre érkező jeleket fogadja.

Figyelem! Az új kódot (címet) mindenképpen jegyezze föl, mert elemcserénél a betáplált értékek elvesznek, a készülék az eredeti gyári beállításra áll be. A korábban betáplált értékeket ismét be kell táplálni.

Egy zóna elindítása az ICR távvezérlő rendszerrel

1. Csatlakoztassa a vezérlőbe bekötött kábelkorbács csatlakozó aljzatába a távvezérlőt, és várjon, amíg a vevőkészülék 2-szer csipog.
2. Kapcsolja be a távvezérlőt (bármelyik gombot nyomja meg és tartsa lenyomva legalább 1 másodpercig). Az egész kijelző világít, majd megjelenik az aktív zóna jele.
3. A ↑ és a ↓ gombokkal válassza ki azt a zónát vagy programot, amelyiket el akarja kezdeni az öntözést.
4. Egy pillanatra nyomja le az ON gombot a zóna vagy a program elindításához. A távirányítón megjelenik a TRANSMIT felirat és kb. 4 másodpercig villog, ezzel mutatja, hogy a programot átadta a vevőkészüléknek. Ha a vevőkészülék közelében van, két csipogó hangot fog hallani, ez jelzi, hogy a vevőkészülék vette a parancsot.
5. Nyomja meg az OFF gombot, ezzel bármelyik működő zónát leállíthatja. A kijelzőn ismét megjelenik a villogó TRANSMIT felirat és a vevőkészülék ismét kétszer csipog. Ekképpen a távirányítóval el lehet indítani egy másik zónát. Ennek ellenére, ha egy zónát elindítunk, miközben egy másik éppen működik, a zóna nem fog elindulni.

Az ICR távirányítóval csak akkor lehet egy zónát elindítani, ha a vezérlő forgatógombja OFF, RUN vagy BYPASS SENSOR állásban van. Ha a vezérlőre esőérzékelőt kötöttek, az ICR-rel ennek a tiltó jelét ki lehet iktatni kézi vezérlésű öntözéshez.

A maximális hatótávolság elérése

A hatótávolságot több tényező befolyásolja, ezek elsősorban az alábbiak:

1. Ne szerelje a kábelkorbács csatlakozó aljzatát nagy fémfelületek, pl. árammérő, vízvezeték, alumínium védőburkolatok közelébe.
2. Ne szerelje a kábelkorbács csatlakozó aljzatát az alagsorba vagy a pincébe. Minél magasabban van, annál jobb a vétel.
3. A legjobb akkor a vétel, ha a vevőkészülék antennája függőlegesen áll.
4. A távvezérlő működtetésekor a távvezérlőt tartsa lehetőleg függőlegesen és nézzen a vevőkészülék irányába, még akkor is, ha messze van tőle.

Üzemzavarok és elhárításuk

Probléma	Oka	Megoldás
A távirányító kijelzője sötét.	1. A távirányítót kikapcsolták 2. Kimerült az elem.	1. Nyomja le 1 másodpercig az egyik gombot. 2. Cserélje ki az elemet.
Nem lehet az összes kívánt zónát elérni a távirányítóval.	1. A vezérelhető zónák maximális számát rosszul állították be.	1. L. a beállítások erre vonatkozó részét.
A vevőkészülék nem csipog, amikor az aljzatba csatlakoztatják.	1. A kábelkorbácsot nem kötötték be helyesen. 2. A vezérlő automata nem kap áramot.	1. Ellenőrizze a bekötést. 2. Ellenőrizze a vezérlő áramellátását.
A vevőkészülék a csatlakoztatás után kétszer csipog, de mégsem veszi a távirányító parancsát.	1. Nem azonos a vevő és a távirányító címe (kódja).	1. Állítsa be újra a vevőkészüléken a kódot.
A távirányító kijelzője bekapcsolt helyzetben marad.	1. A távirányító automatikusan kikapcsol.	1 Várjon kb. 5 percig anélkül, hogy bármelyik gombot is lenyomná. A távirányító „elalszik”.